



DÉGRISEUR BOIS

- ▶ **Dégrise les bois ternis par les intempéries.**
- ▶ **Élimine les dépôts et incrustations sur différentes essences de bois ou dérivés (couleurs noires et grises, taches de tanins, taches de moisissures...).**
- ▶ **Redonne au bois son aspect d'origine.**
- ▶ **Permet d'effectuer rapidement la rénovation, l'éclaircissement, le blanchiment des portes, volets, meubles, éléments charpentes, panneaux décoratifs, lambris, ponton de teck...**
- ▶ **Restaure tous types de bois, y compris les bois exotiques.**
- ▶ **Ravive l'éclat des plastiques vieillis par les UV.**
- ▶ **Facile à utiliser : produit prêt à l'emploi.**
- ▶ **Action très rapide.**

APPLICATION

Agiter avant emploi puis appliquer le produit pur sur la surface à nettoyer avec un pinceau, une brosse ou un rouleau.

Brosser en frottant dans le sens des fibres du bois.

Laisser agir 10 à 20 mn.

Rincer à l'eau sous pression.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Rincer à l'eau le matériel d'application.

Rendement : 5-8 m²/L.

Sur des bois peu tachés ou essences de bois à faible teneur en tanins, le produit peut être dilué à l'eau à raison d'1 partie de produit pour 1 à 2 parties d'eau.

Appliquer à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Sur les matériaux sensibles, effectuer un essai au préalable. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : limpide incolore.

Odeur : caractéristique.

Densité : 1,037.

pH à 5 % : 2,6.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



D2857-0418



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

