

DÉTERGENT VAISSELLE CONCENTRÉ POUR VAISSELLE MANUELLE



- ▶ Dégraisse la vaisselle même très sale et laisse une légère odeur citronnée.
- ► Très concentré : s'utilise dilué de 2 à 5 ml/l selon les besoins et la dureté de l'eau. Actif même en eau dure.
- S'utilise avec le distributeur fiable et résistant D 4000 PLUS : pour une utilisation intensive et durable.
- ► Ne laisse pas de trace, laisse la vaisselle brillante. Se rince très facilement.
- ► Sans attaque sur les supports délicats comme la porcelaine, le verre, etc.
- ► Respecte le pH de la peau.
- ► Tensioactifs biodégradables. Sans phosphates.
- Utilisable en milieu alimentaire.

APPLICATION

Verser le produit dans le bac à plonge rempli d'eau chaude (40°C) selon la dureté de l'eau :

Eau douce (0-15°f): 2 ml de produit par litre d'eau.

Eau moyennement dure (16-25°f): 3 à 4 ml de produit par litre d'eau.

Eau dure (>25°f) : 5 ml de produit par litre d'eau. Une dose de D 4000 PLUS représente environ 4,5 ml.

Laver à l'éponge, puis rincer à l'eau potable.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide jaune. Odeur : citron. pH : 7 environ. Densité : 1.03 environ.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

DE3023-1119



